

## TAPIS DÉCONTAMINANT LAVABLE BLANC

FICHE TECHNIQUE INFORMATIVE

PVC EXCON W46FA

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Thickness	4,60 ± 0,1 mm
Weight	5,50 kg/m <sup>2</sup> (±10%)
Hardness	72 ± 3 Shore A - Din 53505
Working Temperature (Long Term)	-10 / +70 °C
Working Temperature (Short Term)	-15 / +80 °C

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Antistatic	Iso 284& 21178
High Conductive	Iso 284& 21178
Food Approved	Fda 21 cfr & Eu 10/2011
Flame Retardant	Iso 430

## Le tapis de sol lavable en PVC alimentaire qui conserve son pouvoir protecteur de façon permanente

- Réalisé en PVC
- Adapté à tous les sols
- Antidérapant
- Imperméable aux liquides et agents contaminants
- Haute résistance aux passages
- Utilisable aussi avec des chariots
- Évite la prolifération bactérienne
- Lavage facile
- Dimensions réalisables: sur demande (hauteur max 2 mt)
- Coloris: Blanc
- Réduit les décharges électrostatiques
- Adhérence du produit: Élevée
- **Entretien:** le nettoyage du tapis est simple et rapide, il se lave à l'eau et il suffit d'utiliser un désinfectant en spray et une raclette à vitres.
- **Entretien antibactérien hebdomadaire:** après le nettoyage quotidien, vaporiser une fois par semaine le produit **Biomaster AT100** et laisser sécher, le traitement avec ce produit rend la surface antibactérienne pendant sept jours.
- **Durée:** trois ans avec passage léger de chariots sur roues et passage de personnes (variable en fonction du nombre de passages quotidiens)
- **Utilisation:** sa haute résistance au piétinement et au frottement permet de l'utiliser aussi en présence de chariots ou de machines sur roues.

### Lieux d'utilisation:

- Chambres blanches
- Cabinets médicaux
- Industries alimentaires

