



disposable
adhesive mats
since 1985

ABWASCHBARE WEISSE DEKONTAMINIERUNGSMATTE

TECHNISCHES DATENBLATT

PVC EXCON W46FA

TECHNISCHE DATEN

Thickness	4,60 ± 0,1 mm
Weight	5,50 kg/m ² (±10%)
Hardness	72 ± 3 Shore A - Din 53505
Working Temperature (Long Term)	-10 / +70 °C
Working Temperature (Short Term)	-15 / +80 °C

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Antistatic	Iso 284& 21178
High Conductive	Iso 284& 21178
Food Approved	Fda 21 cfr & Eu 10/2011
Flame Retardant	Iso 430

Die abwaschbare Matte aus Lebensmittel-PVC hält ihre Schutzwirkung dauerhaft.

- Aus PVC
 - Für jeden Boden geeignet
 - Rutschfeste Oberfläche
 - Irgendeine Flüssigkeit oder Giftstoffe undurchlässig
 - Hohe Getrampelhaltbarkeit
 - Auch Wagen können darüber fahren
 - Es wirkt sich nachteilig auf die Bakterienwachstum aus
 - Leicht abwaschbares Material
 - Abmessungen: größte Höhe 200cm
 - Realisierbare Abmessungen: auf Wunsch
 - Farbe: Weiß
 - Es verringert elektrostatische Entladungen
 - Klebrigkeit: Hoch
 - **Instandhaltung:** die Matte wäscht man einfach und schnell. Waschen Sie sie mit Wasser, Desinfektionsspray und Fensterabzieher.
 - **Wöchentliche antibakterielle Instandhaltung:** nach der täglichen Waschung der Matte, spritzen Sie einmal in der Woche das Produkt **Biomaster AT100** ab darauf und lassen Sie es trocknen. Die Behandlung mit diesem Produkt macht die Oberfläche antibakteriell für sieben Tage.
- Dauer:** drei Jahre bei leicht Wagendurchfahrt und Durchgang (die Dauer hängt von der Menge der täglichen Durchfahrt ab).
- **Gebrauch:** dank ihrer Hohe Getrampel- und Reibehaltbarkeit, können Wagen oder Gabelstaplern über die Matte fahren.



Anwendungsbereiche:

- Reinräume
- Arztpraxis und Kliniken
- Lebensmittelindustrien

